

आसन बैराज ,ढालीपुर हेतु बादल फटने/बाढ की स्थिति /आपातकालीन स्थिति हेतु निर्धारित
नियमित निर्देश (एस0ओ0पी0)

क्रम सं०	कार्य / गतिविधियाँ	कार्य की जिम्मेदारी
1	डाकपत्थर बैराज कंट्रोल रूम ,ढकरानी पॉवर हाऊस, ढालीपुर पॉवर हाऊस, कुल्हाल पॉवर हाऊस , खारा पॉवर हाऊस से प्रत्येक घंटे संचार स्थापित कर जल स्तर ,/जनरेशन डाटा के संदर्भ में संवाद करना एवं उसके उपरांत आसन बैराज के सभी अधिकारियों /अवर अभियंताओं एवं स्टॉफ को फोन /एस0एमएस0/व्हाटसप्य द्वारा स्थिति की सूचना देना 1. डाकपत्थर बैराज कंट्रोल रूम फोन नं०-9456590028 2. ढकरानी पावर हाऊस फोन नं०-9412052956 3. ढालीपुर पावर हाऊस फोन नं०-7983737773 4. कुल्हाल पावर हाऊस फोन नं०-9068817733 5. खारा पावर हाऊस फोन नं०-7408405067	आसन बैराज के अवर अभियंता (परिचालन) या सुपरवाइजर, आसन बैराज, अवर अभियंता (परिचालन) की उपलब्धता ना होने की स्थिति में।
12	आसन बैराज ,ढालीपुर के अपस्ट्रीम मे स्थित केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों से संवाद स्थापित करना । संदीप कुमार (अवर अभियंता) केन्द्रीय जल आयोग फोन नं०-7665826426	श्री संजय कुमार सहायक अभि० (वि०एंबयो०) या श्री अशोक कुमार वर्मा अवर अभि०(वि०एंबयो०) सहायक अभियंता (परिचालन) की उपलब्धता ना होने की स्थिति में। श्री संजय कुमार सहायक अभि० (वि०एंबयो०) फोन नं०-9639736238 श्री अशोक कुमार वर्मा अवर अभि०(वि०एंबयो०) फोन नं०- 9456595391
3	बादल फटने / बाढ की स्थिति /आपातकालीन स्थिति होन के कम मे आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क स्थापित करना आपदा नियंत्रण कक्ष देहरादून फोन नं०- 01352726066	श्री संजय कुमार सहायक अभि० (वि०एंबयो०) फोन नं०-9639736238 या श्री अशोक कुमार वर्मा अवर अभि०(वि०एंबयो०) फोन नं०- 9456595391 सहायक अभियंता की उपलब्धता न होने की स्थिति में ।
4	हथिनीकुंड बैराज तथा खारा पॉवर हाऊस से संबधित सहायक अभियंता / अधिशासी अभि० से संवाद करना 1.सहायक अभियंता हथिनीकुंड बैराज फोन नं०- 8295339994 2.सहायक अभियंताखारा पॉवर हाऊस फोन नं०-7408405067 3.अधिशासी अभियंता हथिनीकुंड बैराज श्री विजय गर्ग फोन नं०-9872636348	श्री संजय कुमार सहायक अभि० (वि०एंबयो०) फोन नं०-9639736238 श्री अशोक कुमार वर्मा अवर अभि०(वि०एंबयो०) फोन नं०- 9456595391 सहायक अभि० (वि०एंबयो०) की उपलब्धता न होने की स्थिति में ।
5	आसन बैराज के डाउनस्ट्रीम मे स्थित गाँव के प्रतिनिधियों को फोन /एस0एमएस0/व्हाटसप्य द्वारा स्थिति की सूचना देना 1. ग्राम प्रधान कुजां -6398709021 2. ग्राम प्रधान कुल्हाल -9318086686 3.प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी पौटा साहिब - 9736732013	आसन बैराज के अवर अभियंता (परिचालन) या सुपरवाइजर । अवर अभियंता (परिचालन) को उपलब्धता ना होने की स्थिति में।
6	डाउनस्ट्रीम मे स्थित लोगो को सार्वजनिक घोषणा प्रणाली द्वारा सचेत करना	आसन बैराज के अवर अभियंता (परिचालन) या सुपरवाइजर, अवर अभियंता (परिचालन) को उपलब्धता ना होने की स्थिति में ।
7	आसन बैराज में स्थित हूटर बजाकर लोगो को सचेत करना	अवर अभियंता (परिचालन)या सुपरवाइजर या आसन बैराज के कार्मिक
8	परियोजना वितरण खण्ड से विद्युत सप्लाई हेतु संवाद करना श्री/मौ० इकरार अली अवर अभियंता परियोजना 33 कं० वी० सब स्टेशन / डीपीएव फोन नं०- 9758595796	श्री अशोक कुमार, अवर अभियंता (वि०एंबयो०) फोन नं०- 9456595391
9	अनुसूचना एवं डी०जी० सैट के स्टॉफ को तुरन्त कार्यस्थल पर तैनात करना	श्री अशोक कुमार वर्मा अवर अभि०(वि०एंबयो०) फोन नं०- 9456595391

आपातकालीन स्थिति मे पानी का प्रवाह 3000 क्यूमैक्स या अधिक होने पर अथवा अपस्ट्रीम मे कही बादल फटने की स्थिति मे।



Executive Engineer (D&M)
UJVN Limited

Barrage, Dhalipur, Dehradun (U.K.)


DY. GENERAL MANAGER
UJVN LTD., DHAKRANI
DEHRADUN

आसन बैराज ,ढालीपुर के डाउनस्ट्रीम में स्थित गाँव के प्रतिनिधियों के फोन न0

क्रम सं0	नाम	फोन न0
1	ग्राम प्रधान कुल्हाल	9318086686
2	LIU डाकपत्थर	9458126359
3	पुलिस चौकी सिंगपुरा, हिमाचल प्रदेश	7018989450
4	पुलिस चौकी पॉवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश	01704222322
5	पुलिस चौकी, कुल्हाल	9760402345


(Ajay Kr)
Exc Executive Engineer (E&M)

Asan Ban Baga, Dehradun (U.K.)


DY. GENERAL MANAGER
UJVN LTD., DHAKRANI
DEHRADUN