


**डाकपत्थर बैराज, डाकपत्थर हेतु बादल फटने /बाढ की स्थिति/आपताकालीन स्थिति हेतु निर्धारित नियमित निर्देश(एस0ओ0पी0)**

क्रम सं०	कार्य/ गतिविधियाँ	कार्य की जिम्मेदारी
1	ईछाडी डैम कंट्रोल रूम,व्यासी डैम कंट्रोल रूम, छिबरो विधुत गृह विधुत गृह, व्यासी विधुत गृह एवं ढकरानी विधुत गृह कंट्रोल रूम से प्रत्येक घण्टे संचार स्थापित कर जल स्तर/जनरेशन डाटा के संवाद करना एवं उसके उपरान्त डाकपत्थर बैराज के सभी अधिकारियों/अवर अभियंताओं एवं स्टाफ को फोन /एस0एम0एस/व्हाट्सप द्वारा रिथति की सूचना देना।  ईछाडी डैम कंट्रोल रूम फोन नं० 7668044845 व्यासी डैम कंट्रोल रूम फोन नं० 7817016531,9411570484 छिबरो विधुत गृह कंट्रोल रूम फोन नं० 01360254000, 9412055987 खोदरी विधुत गृह कंट्रोल रूम फोन नं० 9456590345 व्यासी विधुत गृह कंट्रोल रूम फोन नं० 9068054850 ढकरानी विधुत गृह कंट्रोल रूम फोन नं० 9412052956	डाकपत्थर बैराज के अवर अभियंता(परिचालन) की उपलब्धता ना होने की स्थिति में।  श्री विनीत कुमार, सहायक अभियंता(वि० एवं यॉ०)फोन नं० 9456590327 श्री रामचन्द्र, अवर अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 7055109071
2	डाकपत्थर बैराज के अपस्ट्रीम में स्थित केन्द्रीय जल अयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों से संवाद स्थापित करना। CWC खादर श्री महावीर सिंह फोन नं० 6397814624	डाकपत्थर बैराज के अवर अभियंता(परिचालन) की उपलब्धता ना होने की स्थिति में।  श्री विनीत कुमार, सहायक अभियंता(वि० एवं यॉ०)फोन नं० 9456590327 श्री रामचन्द्र, अवर अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 7055109071
3	बादल फटने/बाढ की स्थिति/आपातकालीन स्थिति होने के क्रम में आपदा नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क स्थापित करना।  आपदा नियंत्रण,देहरादून कक्ष फोन नं० 01352726066	मौ० अफजाल, अधिशासी अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 9456590299 श्री विनीत कुमार, सहायक अभियंता(वि० एवं यॉ०)फोन नं० 9456590327 श्री रामचन्द्र, अवर अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 7055109071 की उपलब्धता ना होने की स्थिति में।
4	हथिनीकुंड बैराज तथा आसन बैराज से सम्बंधित एस०डी०ओ०/सहायक अभियंता/ अधिशासी अभियंता से संवाद करना। एस०डी०ओ०, हथिनीकुंड बैराज फोन नं० 8295339994 सहायक अभियंता, आसन बैराज फोन नं० 7351687381 अधिशासी अभियंता, आसन बैराज श्री अजय कुमार फोन नं० 9456590219.	मौ० अफजाल, अधिशासी अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 9456590299 श्री विनीत कुमार, सहायक अभियंता(वि० एवं यॉ०)फोन नं० 9456590327 श्री रामचन्द्र, अवर अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 7055109071 की उपलब्धता ना होने की स्थिति में।
5	डाउनस्ट्रीम में स्थित गाँव के प्रतिनिधियों को फोन/एस०एम०एस/व्हाट्सप द्वारा स्थिति की जानकारी प्रदान करना।  (फोन नं० लिस्ट संलग्न)	डाकपत्थर बैराज के अवर अभियंता(परिचालन) की उपलब्धता ना होने की स्थिति में। श्री विनीत कुमार, सहायक अभियंता(वि० एवं यॉ०)फोन नं० 9456590327 श्री रामचन्द्र, अवर अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 7055109071
6	आपातकालीन वाहन से डाउनस्ट्रीम में स्थित लोगों को सार्वजनिक घोषणा प्रणाली द्वारा सचेत करना (प्रस्तावित )	डाकपत्थर बैराज के अवर अभियंता(परिचालन) की उपलब्धता ना होने की स्थिति में। श्री विनीत कुमार, सहायक अभियंता(वि० एवं यॉ०)फोन नं० 9456590327 श्री रामचन्द्र, अवर अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 7055109071
7	डाकपत्थर बैराज मे स्थित हूटर बजाकर लोगों को सचेत करना	डाकपत्थर बैराज के कार्मिक (परिचालन)।
8	परियोजना वितरण खण्ड से विद्युत सप्लाई हेतु संवाद करना 33कै०वी० सबस्टेशन /डीपीएच फोन नं० 9456590336	श्री अशोक चमोली, अवर अभियंता, परियोजना वितरण खण्ड फोन नं० 7055109066
9	अनुरक्षण एवं डी०जी० सेट के स्टाफ को तुरन्त कार्यस्थल में तैनात करना	श्री अशोक चमोली, अवर अभियंता, परियोजना वितरण खण्ड फोन नं० 7055109066 एवं श्री रामचन्द्र, अवर अभियंता (वि० एवं यॉ०) फोन नं० 7055109071

\* आपातकालीन स्थिति में पानी का प्रवाह 3000क्यूमेक्स या अधिक होने पर अथवा अपस्ट्रीम में कहीं बादल फटने की स्थिति में।

  
 J. P. (J.P.M.)  
 Dakpathar Barrage

डाकपत्थर बैराज, डाकपत्थर के डाउनस्ट्रीम में स्थित गाँव के प्रतिनिधियों के फोन न०

क्रम सं०	नाम	फोन न०
1	ग्राम प्रधान डाकपत्थर	9897447172
2	ग्राम प्रधान ढकरानी	9760981937
3	ग्राम प्रधान कुल्हाल	9318086686
4	LIU डाकपत्थर	9458126359
5	पुलिस चौकी सिंगपुरा, हिमाचल प्रदेश	7018989450
6	पुलिस चौकी पॉवटा साहिब, हिमाचल प्रदेश	01704222322

of AE (A.M.)  
Dakpathar Beraaj